

목 차

신차 길들이기1-2
경고등 및 표시등1-2

신차 길들이기



1VQA3016

A030000AUN

- 최초 1,000km 전까지의 주행은 차량의 수명과 성능을 좌우하므로 이 기간 동안은 과속, 급가속, 급제동 등을 삼가하십시오.
- 엔진 회전수를 4,000rpm 이내로 주행하십시오. (디젤의 경우, 3,000rpm 이내 : 최고 속도의 3/4 이하로 주행하십시오.)
- 속도에 알맞게 변속 하십시오.
- 장시간 엔진을 공회전시키지 마십시오.
- 연비, 엔진 성능 및 엔진 오일 소모량은 길들이기 상태에 따라 달라질 수 있고 약 6,000km 주행 후 안정됩니다.

경고등 및 표시등

A050000AUN



에어백 경고등



ABS 경고등*



안전벨트 미착용 경고등



비상경고등/방향지시등



전조등 상향 표시등



엔진 오일 압력 경고등



브레이크 경고등



브레이크 진공 경고등(디젤 차량)*



안개등 표시등*



자동 변속기 위치 표시등*



충전 경고등



테일게이트 열림 경고등



도어 열림 경고등



연료 부족 경고등



와셔액 부족 경고등



엔진 경고등



VDC 작동 표시등*



VDC 작동 정지 표시등*



예열 표시등(디젤 차량)*



연료필터 수분 경고등(디젤 차량)*



시동 대기 표시등(LPG 차량)*

※ 경고등 및 표시등에 관한 자세한 사항은 4장, 「계기판」을 참조하십시오.