(ㄱ)
각종 시트커버류 작업 시 유의 2-14
겨울철 운행 5-58
  눈 또는 빙판길 주행 5-59
경고등 및 표시등 4-54
경제적 운행 5-52
계기판 4-40
  LCD 표시창 제어 4-41
  계기판 조명 조절 4-41
  계측기 4-41
공조 장치용 에어필터 점검 7-23
  필터의 교체 7-23
  필터의 점검 7-23
교차로나 철도 건널목을 건널 때 2-13
규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검 2-3
기타 주의사항 2-15

(ㄴ)
내관도 I 1-4
내관도 II 1-5
냉각수 점검 7-15
  냉각수 교체 7-17
  냉각수량 점검 및 보충 7-15

(ㄷ)
다용도 보관함 4-99
  그물망 4-100
  글로브 박스 4-99
  소물함 4-100
  안경 보관함 4-101
  화물칸 수납 정리함 4-101
도어 4-10
  어린이 보호용 잠금 장치 4-12
  차 밖에서의 잠금/잠금 해제 4-10
  차 안에서의 잠금/잠금 해제 4-11
  차속감응 자동 도어 잠금 장치 4-12
  충돌감지 자동 도어 잠금 해제 장치 4-12
동승석 에어백 3-40
뒷좌석 3-10
  각도 조절 3-11
  전·후 위치 조절 3-10
  좌석 접는 방법 3-12
  헤드레스트 조절 3-11

(ㅁ)
멀티미디어 장치 4-108
  UVO 4-112
  내비게이션 4-110

블루투스 핸즈프리 4-111
안테나 4-108
오디오 4-109
오디오 외부 입력 단자 4-110
무선 도어 잠금 장치 4-5
건전지 교환 방법 4-6
리모컨 사용 방법 4-5
리모컨 사용 시 주의 사항 4-6
미러 4-28
실내 미러 4-28
실외 미러 4-38
밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지 2-12

(ㅂ)
배출가스 저감을 위한 차량관리 7-66
배출가스 제어장치의 관리 및 정비 7-66
에어클리너 7-67
점화 플러그 7-66
촉매 변환 장치 7-67
배출가스 허용기준 7-65
운행차 배출가스 허용기준 7-65
유해 배출가스 7-65
배터리 점검 7-27
배터리 관리 요령 7-27
배터리 초기화 항목 7-29
벨트 점검 7-20
구동 벨트 7-20
브레이크 액 점검 7-17
브레이크 액량 점검 및 보충 7-17
비상 시동 6-5
밀기 시동 6-6
배터리 방전 시 점프 스타트 요령 6-5

(ㅅ)
사고 및 차량 화재 시 응급조치 6-26
사고 발생 시 6-26
차량 화재 시 6-26
사이드 에어백 3-41
서리제거(열선) 4-77
뒷유리 서리제거(열선) 4-77
순정부품의 사용 2-15
스마트 키 4-7
스마트 키 사용 시 주의 사항 4-8
스마트 키 사용방법 4-7
스티어링 휠(조향 핸들) 4-26
경음기 4-28
스티어링 휠 높이 조절 4-27
스티어링 휠 히터 4-27

전동 파워 스티어링(MDPS) 4-26
슬라이딩 도어(오른쪽 도어) 4-13
차량 밖에서의 잠금/잠금 해제 4-13
차량 안에서의 잠금/잠금 해제 4-14
시동 버튼 5-6
시동 버튼 5-6
시동 버튼 조명 5-6
엔진 시동 방법 5-8
엔진 정지 방법 5-11
시동 스위치 5-2
시동 스위치 위치 5-2
엔진 시동 방법 5-3
엔진 정지 방법 5-5
시트 가죽 제품의 특성 2-14
신차 길들이기 2-16
실내 편의 장치 4-101
USB 충전기 4-104
다용도 소켓 4-103
선바이저 4-102
쇼핑백 후크 4-107
좌석 히터 4-105
카 매트 후크 4-106
컵 홀더 4-101
코트 후크 4-106
화물 고정 장치(그물망) 4-108
실내등 4-74
룸램프 4-75
맵램프 4-75
선바이저 램프 4-76
실내등 자동 꺼짐 기능 4-74
테일게이트 룸 램프 4-75

(ㅇ)

안전 운행 5-53
고속도로 주행 5-57
악천우 시의 주행 5-56
야간 주행 5-56
여름철 운행 5-58
차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 5-54
커브길 주행 시 5-55
험한 길에서의 주행 5-54
안전벨트 3-15
안전벨트 구속 장치 3-15
안전벨트 사용 시 유의 사항 3-25
안전벨트의 적절한 관리 3-26
프리텐셔너 안전벨트 3-24
안전벨트 구속 장치 3-15
3점식 안전벨트 3-16

뒷 좌석 안전벨트와 버클 체결 3-20
뒷 좌석 중앙 3-23
뒷좌석 안전벨트 보관 3-23
뒷좌석 중앙 3점식 안전벨트 3-20
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 3-18
안전벨트 사용 중요성 3-15
착용방법 3-18
안전벨트 사용 시 유의 사항 3-25
임산부의 안전벨트 착용 3-26
큰 어린이의 안전벨트 착용 3-25
안전벨트 착용 2-5
기타 주의사항 2-5
탑승자를 보호하는 안전벨트 착용 2-5
안전벨트 착용의 중요성 3-39
안전벨트의 적절한 관리 3-26
앞 좌석 3-5
동승석 등받이 테이블 편의 기능 3-9
동승석 사물함 3-9
암 레스트(운전석 팔걸이) 3-8
좌석 등받이 포켓 3-9
좌석 조절 3-5
헤드레스트 조절 3-7
어린이 보조 좌석 3-27
어린이 보조 좌석의 장착 3-27
어린이 보조 좌석의 장착 3-27
3점식 안전벨트를 이용할 때 3-28
보조 좌석을 차량에 장착시 3-32
상부 부착구를 이용할 때 3-30
하부 부착구(ISO FIX)와 상부 부착구를 이용할 때 3-31
어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에 2-11
에어백 경고 라벨 3-51
에어백 경고등 3-37
에어백 관련 주의사항 2-6
에어백은 보조 안전장치입니다. 2-6
유아/어린이의 에어백 관련 주의사항 2-6
에어백 장치의 구성 및 기능 3-37
에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가? 3-35
소음과 연기 3-36
어린이 보조 좌석 설치 금지 3-36
에어백 작동 시 2차 피해 3-35
에어백 정비 3-49
차를 수리할 때, 폐차할 때 3-50
에어백(보조 구속 장치) 3-34
동승석 에어백 3-40
사이드 에어백 3-41
안전벨트 착용의 중요성 3-39
에어백 경고 라벨 3-51
에어백 경고등 3-37

에어백 장치의 구성 및 기능 3-37
에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가? 3-35
에어백 정비 3-49
운전석 에어백 3-40
충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? 3-44
커튼 에어백 3-42
에어컨 시스템 8-5
에어클리너 점검 7-21
필터의 교체 7-22
필터의 점검 7-21
엔진 오버히트(과열 시) 6-6
엔진 오일 점검 7-13
엔진 오일 및 필터 교체 7-14
엔진 오일량 점검 및 보충 7-13
엔진 후드 4-22
엔진 후드 닫는 방법 4-23
엔진 후드 여는 방법 4-22
엔진룸 1-6
엔진룸을 열고 2-2
엔진번호 8-6
엔진부의 명칭 7-3
엔진시동이 안걸릴 때 6-5
시동모터가 회전하지 않을때 6-5
시동모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을때 6-5
연료주입구 4-23
연료 주유 방법 4-23
연료주입구 닫는 방법 4-24
올바른 운전자세 2-4
와셔액 점검 7-20
와셔액 점검 및 보충 7-20
와이퍼 블레이드 점검 7-24
블레이드의 점검 7-24
와이퍼 블레이드 교체 방법 7-25
와이퍼/와셔 4-71
뒷유리 와이퍼/와셔 4-72
뒷유리 와이퍼/와셔 4-73
앞유리 와이퍼/와셔 4-71
와셔액 분출(앞유리) 4-73
와이퍼 작동(앞유리) 4-72
외관도 I 1-2
외관도 II 1-3
운전석 에어백 3-40
운전석 주변은 항상 깨끗이 2-4
운전석에 앉아서 2-3
운전자 주의 경고 (DAW) 5-47
부주의 운전 경고 5-47
전방 차량 출발 알림 5-51
유리창 개폐 장치 4-18

전동식 4-19
유리창 습기/성에 제거 방법 4-96
수동 조절식 4-96
유리창 습기 방지 기능 4-98
자동 조절식 4-97
음주·과로 운전 금지 2-9
인화성·폭발성·휘발성 물질 차내 방치 금지 2-9
일상 점검 7-6

(ㅈ)
자기 인증 라벨 8-6
자동변속기 5-12
바른 운전 요령 5-16
자동변속기 작동 5-12
자동변속기 오일 점검 7-18
4속 자동변속기 오일량 점검 및 보충 7-18
자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용 2-14
전구의 교체 7-45
룸램프의 전구 교체 7-56
맵램프의 전구 교체 7-56
방향 지시등 (전방)의 전구 교체 (헤드램프 - B 타입) 7-50
방향 지시등/차폭등 (전방)의 전구 교체 (헤드램프 - A 타입) 7-49
방향지시등(후방)의 전구 교체 7-53
번호판등의 전구 교체 7-55
보조제동등(LED 타입)의 전구 교체 7-55
안개등의 전구 교체 7-51
옆 방향지시등(LED 타입)의 전구 교체 7-51
전구교체시 주의사항 7-45
전구의 위치(전방) 7-47
전구의 위치(측면) 7-48
전구의 위치(후방) 7-47
전조등(상향/하향 - 벌브타입)의 전구 교체 (헤드램프 - A타입) 7-48
전조등(상향/하향 - 벌브타입)의 전구 교체 (헤드램프 - B 타입) 7-49
제동등/미등(LED 타입)의 전구 교체 7-55
제동등/미등(벌브타입)의 전구 교체 7-52
차폭등/주간주행등 (LED 타입)의 전구 교체 (헤드램프 - B 타입) 7-51
화물칸 램프의 전구 교체 7-56
후진등 (벌브 타입)의 전구 교체 7-54
전구의 용량 8-3
전방 충돌방지 보조 (FCA) (전방 카메라 단독) 5-28
감지 센서 (전방 카메라) 5-32
기능 설정 및 작동 조건 5-28
전방 충돌방지 보조 시스템 경고 및 제어 5-30
전방 충돌방지 보조 시스템 이상 5-33
제한 사항 5-34
점검 정비 7-4
운전자 의무 준수 사항 7-4
점검 정비 시 주의 사항 7-4

정기 점검 7-8
가혹조건 7-12
통상조건 7-8
정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령 2-10
제동 장치 5-18
ABS(Anti-Lock Brake System) 5-21
VSM 5-26
급제동 경고 시스템(ESS) 5-27
바른 제동요령 5-20
브레이크 5-18
주차 브레이크 5-20
차체 자세 제어 장치(ESC) 5-23
조명 4-66
방향지시 및 차선변경 4-70
배터리 방전 방지 기능 4-66
안개등 4-71
웰컴 기능(미등) 4-67
전조등 상향, 하향 변환 4-69
조명 위치 4-68
주간주행등 (DRL) 4-67
헤드램프(전조등) 에스코트 기능 4-67
좌석 3-3
뒷좌석 3-10
앞 좌석 3-5
좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발전에 2-4
주·정차 시 배기관 주변 화재 및 화상위험 2-12
주·정차 중 차내 수면 금지 2-8
주위 안전 확인 2-11
주차 브레이크 점검 7-21
주차 브레이크 작동 상태 점검 7-21
주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로 2-12
주행 중 경고 6-2
비상경고등 6-2
주행 중 고장이 나면 6-2
고장 자동차 정지표지판(안전삼각대) 6-4
교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우 6-2
노상에서 주행 중 고장이 난 경우 6-3
브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 6-3
주행 중 시동이 꺼진 경우 6-3
주행 중 펑크가 나면 6-2
주행 중 엔진 정지 금지 2-10

(ㅊ)

차 안에 어린이만 남겨두면 위험 2-11
차대번호(VIN) 8-5
차량 개조 금지 2-13
차량 견인 6-22
견인 트럭으로 견인 시 6-22

견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 6-23
탈부착 견인 후크(앞) 6-22
차량 제원 8-2
차로 이탈방지 보조 (LKA) 5-38
기능 설정 및 작동 조건 5-40
차로 이탈방지 보조 시스템 비작동 조건 5-44
차로 이탈방지 보조 시스템 작동 5-40
차체 손질 7-57
내장품 손질 7-61
외장 손질 7-57
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것 2-10
추천오일 및 용량 8-4
온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표 8-4
충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? 3-44
에어백 충돌 센서 3-45
에어백의 비작동 조건 3-47
에어백의 작동 조건 3-46

(ㅋ)

커튼 에어백 3-42
키 4-4
키 사용 방법 4-4

(ㅌ)

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 6-8
저압 타이어를 감지하였을 때 6-9
타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 경우 6-10
타이어를 교체할 때 6-11
타이어 공기압 라벨 8-6
타이어 및 휠 8-2
타이어 및 휠 점검 7-30
공기압 관리 7-30
저편평비 타이어 7-37
타이어 관리 7-30
타이어 측면 표시 7-33
타이어의 교체 7-31
타이어의 위치 교체 7-31
휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 7-31
휠의 교체 7-33
타이어 소비 효율 등급 8-3
타이어 펑크 시의 조치 6-12
타이어 임시 수리 장치(TMK) 6-12
테일게이트 4-15
비상시 테일게이트 잠금 해제 장치 4-16
테일게이트 닫는 방법 4-15
테일게이트 여는 방법 4-15
트립 컴퓨터 4-52

개요 4-52
누적 정보 4-53
순간 연비 (2) 4-53
주행정보 4-54
트립 모드 4-52
평균 연비 (1) 4-52

(ㅍ)

편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지 2-13
폭설 시 행동요령 6-27
퓨즈의 교체 7-38
실내 퓨즈 7-39
엔진룸 퓨즈/릴레이 7-41
퓨즈/릴레이 라벨 7-42

(ㅎ)

후방 모니터 (RVM) 4-63
후방 주차 거리 경고 (PDW) 4-64
시스템 관리 요령 4-65
시스템 이상 4-66
시스템 작동 4-64
히터 및 에어컨(수동조절식) 4-78
공조 장치용 에어필터 4-84
에어컨 냉매 라벨 4-86
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검 4-85
히터 및 에어컨 조절 방법 4-79
히터 및 에어컨(자동조절식) 4-87
공조 장치용 에어필터 4-94
수동 조절 방법 4-89
에어컨 냉매 라벨 4-95
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검 4-95
자동환기 4-93
전자동 조절 방법 4-88

(기타)

1일 1회 일상 점검 실시 2-2
LCD 표시창 4-45
LCD 모드 4-45
사용자 설정 모드 4-47
주행 보조 모드 4-46
통합 경고 모드 4-46
트립 컴퓨터 모드 4-46
LCD 표시창 경고 메시지 4-50
P 또는 N단에서 시동을 거십시오 4-50
P단으로 이동하십시오 4-50
도어, 테일게이트 열림 4-51
브레이크를 밟고 시동을 거십시오 4-50
스마트키가 실내에 없습니다 4-50

스마트키로 시동버튼을 직접 누르십시오 4-50
스마트키를 인식할 수 없습니다 4-50
스마트키의 배터리 전압이 낮습니다 4-50
시동버튼을 한번 더 누르십시오 4-50
엔진이 과열되었습니다 4-51
제동스위치 퓨즈를 점검하십시오 4-51
핸들 잠금 시스템을 점검하십시오 4-51
핸들을 돌리면서 시동버튼을 누르십시오 4-51
핸들이 잠기지 않았습니다 4-51