


차대번호(VIN) 8- 2
자기 인증 라벨 8- 2
타이어 공기압 라벨 8- 2
엔진번호..... 8- 3

목 차


차대번호(VIN)



H010000AUN

차대번호 즉, VIN(Vehicle Identification Number)은 차량의 등록이나 차량의 소유권을 유지하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다. 차체에 타각되어 있는 차대번호와 등록증에 기록되어 있는 차대번호는 일치해야 합니다. (동승석 하단에 타각되어 있습니다.)


자기 인증 라벨



H020000AUN

자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다. 또한, 차대번호, 중량, 제작년도 등 차량에 관한 각종 정보를 확인하실 수 있습니다.

타이어 공기압 라벨



H030000AUN

타이어 공기압 라벨은 본 차량에 적합한 규격의 타이어와 주행 전 적정공기압을 알려드립니다.

엔진번호



OUN086002

H040200AUN

■ LPG 엔진

엔진번호는 앞쪽에서 엔진룸을 바라볼 때 실린더 블럭 정면 하단부에 타각되어 있습니다.



OUN086003

H040300AUN

■ 디젤 엔진

엔진번호는 앞쪽에서 엔진룸을 바라볼 때 실린더 블럭 우측 상단부에 타각되어 있습니다.